



## Drift och skötsel ACSS kabiner/skärmar/duschväggar

### Material:

Fästen i anodiserad aluminium med rostfria (A4) skruvar.

Laminerat och härdat glas.

---

### Drift:

Produkterna är i princip underhållsfria. Efter ett par veckors användning kan man se över och vid behov efterdra skruvarna när allt har satt sig.

---

### Rengöring:

Vid rengöring av glasytan och kanter ytor skall en mjuk trasa, lätt fuktad med ljummet vatten användas i normalfall. Vid fläckar kan man komplettera med ett mildt handdiskmedel alternativt icke slipande fönsterputs. I så fall skall eftertorkning ske med fuktig, ren och mjuk trasa. Torka slutligen torrt efteråt. Krävs starkare medel kan ren Aceton användas för att tvätta glasytan. Eftertorka alltid med vatten och därefter torr trasa.

Torka omgående bort fläckar som kan bli bestående, t.ex. basiska ämnen.

Tänk på att:

- ALDRIG använda medel som innehåller ammoniak eller alkaliska rengöringsmedel
- ALDRIG använda lösningsmedel, alkohol eller blekmedel
- ALDRIG ta till preparat som innehåller slipmedel eller har slipande effekt
- ALDRIG nyttja grova eller repande rengöringssvampar, skurpulver, stålull, borstar, rakblad eller andra kraftiga verktyg
- ALDRIG använda självtorkning som metod utan torka ALLTID torrt manuellt
- ALDRIG använda glasen som "torkställning" för blöta handdukar, kläder o dyl.

Placera ej punktvärmekällor t.ex. kaminer, el fläktar etc. detta kan skada glaset både estetiskt och säkerhetsmässigt.

Reservdelar:

Vid behov av reservdelar eller att ersätta skadat glas kontakta ACSS, [info@acss.se](mailto:info@acss.se), 0841007990.