



Montage:

1. Börja med ett av rören. Kapa röret/stolpen så att det är 15-20 mm kortare än avståndet golv till tak. Placera röret på rätt position och markera placering för golvfäste och takfäste.
2. Skruva takfästet och limma/skruva golvfästet. Använd montagelim (tex Fix All High Tac) OBS! I våtutrymmen bör man ej skruva golvfästet. Montera röret. Fixera vid behov röret till dess att limmet härdar. Använd tex tejp.
3. Kontrollera placeringen av hålen i glaset. Måtta höjden på var fästena VP3380 ska sitta, beroende på hur högt glaset ska sitta från golv. Borra och gänga för M6 skruv i röret. Skruva fast båda fästena. Var noga med att hålen sitter vertikal på samma linje.
4. Sätt ut klossar för glasets underkant med ungefärlig rätt höjd och förbered med kilar för att justera då glaset är på plats.
5. Torka vid behov av glaset där fästena ska sitta, med torr trasa eller t-sprit. Ställ glaset på stödet, kontrollera att glaset hamnar på rätt höjd mot beslagen. Justera med kilar eller liknande. Hålet i glaset och beslaget behöver inte ligga exakt mitt för varandra, det viktiga är att glaset sitter korrekt. Vinkla ut glaset från beslagen och ta bort skyddsplasten från tejp. Vinkla upp glaset och passa in det innan det trycks fast mot tejp. OBS! När den dubbelhäftande tejp är fäst så kan glaset vara svårt att ta bort så justera in det väl innan det trycks mot tejp på fästena. Kontrollera med laser att det är rakt. Sätt in plastdistanserna i hålen och skruva fast beslagen. Tips! Om inte glaset är helt rakt kan man lossa lite på beslagens skruvar och justera. **OBS! Glaset får inte ligga an mot något annat än beslagen, ha alltid minst ett par mm distans mot röret. 3 mm är standard.**
6. Passa nu in nästa rör. Kapa röret så att det är 15-20 mm kortare än avståndet golv till tak. Placera in röret på rätt avstånd från glaset, c:a 3 mm, och markera placering för golvfäste och takfäste.
7. Skruva takfästet och limma/skruva golvfästet.
8. Torka rent glaset runt hålen med isopropanol eller liknande, fäst VP3380 med den dubbelhäftande tejp på glaset så att fästet ligger an mot röret. Borra och gänga för M6 skruv i röret. Skruva fast.
9. Sätt in plastdistanserna i glaset och skruva fast glaset med skruv och den runda aluminiumbrickan.
10. Montera täcklocken på fäste VP3380.

Montagelimmet FixAll High Tac är fullt härdat efter c:a 1 vecka. Så se till att väggen inte blir utsatt för hård belastning innan dess.